







Utilisation de la télécommande

- 1) Pour commencer, appuyez sur **N'IMPORTE QUEL** bouton pour allumer la télécommande. Appuyez longuement sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour passer du mode **MANUEL** au mode **RÉGLAGES**. Vous pouvez régler le mode **MANUEL**, les fonctions **MARCHE/ARRÊT** et la luminosité à l'aide des boutons « + » et « - ». Seul le témoin de luminosité est allumé. En mode **RÉGLAGES**, tous les réglages pouvant être réglés seront illuminés.
- 2) Modifiez les réglages de la télécommande à l'aide des boutons correspondants sur la télécommande.
- 3) Appuyez sur **SEND** (envoyer) pour envoyer tous les réglages enregistrés au détecteur.
- 4) Appuyez sur **SEND** (envoyer) pour envoyer tous les réglages enregistrés à tout détecteur supplémentaire.

Voyants à DEL et fonctions

Clignote lorsque des réglages sont envoyés en appuyant sur le bouton SEND.



LUMINOSITÉ

Permet de régler le niveau de luminosité maximal de 100 % à 70 %.

RÉGLAGE DU TEMPS DE MAINTIEN

Permet de configurer la durée pendant laquelle le luminaire maintient la luminosité à 100 % ou au niveau de **luminosité** sélectionné après la détection du dernier mouvement; de 10 secondes à 30 minutes.

Réglage du niveau de gradation en veille

Niveau de gradation en l'absence de mouvement; de 10 % à 50 %. Si aucun mouvement n'est détecté pendant le **temps de maintien** sélectionné, la lumière diminue en intensité à 10 %, 20 %, 30 % ou 50 %. La lumière demeure éteinte ou allumée à intensité réduite pendant le temps de veille sélectionné. Si un mouvement est détecté, la lumière se rallume au niveau de luminosité configuré.

Réglage du temps de veille (période de veille)

Temps de veille de la gradation en l'absence de mouvement, en minutes; de 1 minute à l'infini.

« +∞ » : la lumière demeure allumée à intensité réduite jusqu'à ce qu'un mouvement soit détecté. Le récepteur photoélectrique est désactivé.

Réglage de la sensibilité (portée de détection)

Portée de détection de 100 % à 20 %.

La distance de détection réelle varie en fonction de la hauteur d'installation. Reportez-vous au diagramme de la fenêtre optique du détecteur.

Réglage du détecteur de lumière du jour

Permet de régler le **niveau de lux ambiant**. Le détecteur **allume** la lumière lorsque l'éclairage ambiant descend sous ce niveau et **éteint** lorsqu'il monte au-dessus de ce niveau; de 10 lux à 100 lux.

Boutons

Appuyez sur ce bouton jusqu'à ce que le témoin de luminosité (première rangée) s'allume pour modifier les réglages. Appuyez sur ce bouton pour **allumer** ou **éteindre** le luminaire.



Permet de régler le temps de maintien.

Permet de régler la sensibilité.

Réglage manuel de l'intensité

Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer manuellement le niveau d'intensité de la lumière.



Permet de régler le niveau de luminosité.

Permet de régler le niveau d'intensité.

Permet de régler le niveau de lux ambiant. Appuyez longtemps sur le bouton pour activer et désactiver la fonction.



Le bouton SEND permet d'envoyer les réglages au détecteur et à tout détecteur supplémentaire. Il est essentiel d'appuyer sur ce bouton pour enregistrer les réglages.

Permet de régler le temps de veille.

Permet de rétablir les réglages du commutateur DIP.



Mode d'essai. Le **temps de maintien** est de 3 secondes.