



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Détecteur à micro-ondes

OUTILS NÉCESSAIRES (NON COMPRIS)

- Pince coupe-fils
- Fournitures de câblage électrique telles que spécifiées par le code électrique
- Capuchons de connexion/connecteurs Wago

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour une utilisation avec :

MS1-DHR-KO-1 :

Premise LED
LHB3 « -1 »
LHB3 « -3 » (120 à 277 V seulement)
CS3 (120 à 277 V seulement)
VP2 (120 à 277 V seulement, 4 pi seulement)
VPHB1 (120 à 277 V seulement)

MS1-DHR-KO-4 :

Premise LED
LHB3 « -2 » (347 à 480 V seulement)
LHB3 « -3 » (347 V seulement)
CS3 (347 V seulement)
VP2 (347 V seulement, 4 pi seulement)
VPHB1 (347 V seulement)

IMPORTANT

Lire attentivement cette feuille d'instruction avant d'installer ce détecteur. Il est préférable de faire installer ce plafonnier par un électricien agréé.

Consulter la fiche technique pour savoir comment le programmer.

Premise LED Inc.
80-86 Carrier Drive
Toronto (Ontario) Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

MS1-DHR-KO-1/4

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLATION DU DÉTECTEUR

1. Pour le modèle LHB3, retirer les vis du couvercle du circuit d'attaque. Pour le modèle CS3, retirer les vis des embouts, retirer la lentille en la faisant glisser, retirer ensuite les vis de la carte de circuits.
2. Déterminer où sur le luminaire vous voudriez installer le détecteur. Pour le modèle LHB3, les détecteurs peuvent être installés aux extrémités. Sur le modèle CS3, consulter la fiche technique pour savoir où sont situées les alvéoles défonçables.
3. Enfoncer l'alvéole.
4. Dévisser l'écrou de blocage fixé au détecteur.
5. Passer le cordon du détecteur dans l'alvéole, resserrer à fond l'écrou de blocage.
6. Raccorder les fils selon le schéma de câblage ci-dessous.

